


# Aufbauanleitung

## Nestschaukel Liegewiese



Art. Nr. 10474

**WICHTIG** - LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE, BEWAHREN SIE DIESE SORGFÄLTIG AUF!



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR - KLEINE TEILE, NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHRE GEEIGNET.  
WARNUNG! MAX. GEWICHT SOLLTE 100 KG NICHT ÜBERSCHREITEN.  
WARNUNG! NICHT OHNE BEAUF SICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE VERWENDEN!  
WARNUNG! AUFBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH!

### WICHTIGE INFORMATIONEN

- ▶ Empfohlen für Kinder ab 3 Jahren
- ▶ Lassen Sie das Kind während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt
- ▶ ACHTUNG: Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden
- ▶ Gute Sicherheitsmaßnahmen sollten stets eingehalten werden.
- ▶ Lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung dieses Produkts.

Ausschließlich für Familien- und Haushaltszwecke, nicht für einen gewerblichen Spielplatz oder eine Kindertagesstätte geeignet.  
Zwei Erwachsene werden für die Montage benötigt. Maximale Gewichtskapazität: 100 kg.

Aufhängematerialien sind nicht enthalten. Idealerweise sollte der Schwenkkörper über Gras, Sand, Holzspäne oder anderen weichen Oberflächen aufgehängt werden. Unter keinen Umständen sollte er über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen aufgehängt werden. Die Entfernung zum Boden darf nicht mehr als 40 cm betragen; die maximale Fallhöhe sollte nicht mehr als 46 cm betragen, zwei S-Haken befinden sich am Seil, um die Einstellung der Seillänge zu ermöglichen.

Achten Sie darauf, die Seile regelmäßig auf Verschleiß zu überprüfen. Die Qualität des Seils wird mit der Zeit abbauen. Für den Fall, dass die Farbe des Seils blass wird, es zerfranst oder ein pulverförmiges Material abgibt, wenn es zwischen den Fingern gerieben wird, empfehlen wir, das Seil zu ersetzen.


Die Schaukel sollte so aufgehängt werden, dass sich zu allen Seiten im Umkreis von mindestens 2m keine Gegenstände befinden.

Sie kann an einem A-Rahmen, an einem Schaukelgerüst oder an einem Ast mit einem Durchmesser von mindestens 25 cm aufgehängt werden.



WARNUNG! Kleine Teile für die Montage durch einen Erwachsenen.

Erforderliche Werkzeuge  
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Verstellbarer  
Schraubenschlüssel


Find us on   
[facebook.com/smallfootlegler](https://facebook.com/smallfootlegler)

 **LEGLER**

Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
[www.smallfoot-legler.com](http://www.smallfoot-legler.com)

 **ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen!**


# Aufbauanleitung Nestschaukel Liegewiese




## Aufbau Schritte



① Die Schaukel wird für die Montage mit 4 Metallrohren, 2 Hängeseilen und einer Sprungfläche geliefert.



② Legen Sie die Sprungfläche auf den Boden und klappen Sie die Klettverschlüsse in Richtung der schwarzen Fläche auf



③ Schieben Sie die 4 Metallrohre mit Schaumstoffummantelungen eine nach der anderen in die Hüllen am Rand.



④ Setzen Sie die Rohre folgendermaßen ein.



⑤ Setzen Sie das zweite Rohr mit dem kleinen Verbindungsstück an das erste Rohr mit dem großen Verbindungsstück und verbinden Sie die beiden Rohre miteinander.



⑥ Wiederholen Sie diesen Schritt mit den anderen beiden Rohren, wie auf dem Bild.



⑦ Verbinden Sie dann die beiden Hälften, sodass eine runde Fläche entsteht.



⑧ Montieren Sie eine der Ringschrauben, indem Sie sie durch den Klettverschluss-Gurt stecken.



⑨ Die Schraube ragt dann durch den Schlitz der Klettverschlussabdeckung.



⑩ Montieren Sie das Aufhängeseil an die Ringschraube.




⑪ Befestigen Sie die Schraube mit der Schraubenmutter. Vergessen Sie dabei nicht die Unterlegscheibe.



⑫ Benutzen Sie einen Schraubenschlüssel zum Festziehen der Schraubenmutter



⑬ Nachdem Sie eine der Schrauben montiert und festgezogen haben, wiederholen Sie diese Schritte auch mit den verbleibenden 3 Schrauben.



⑭ Legen Sie die Schaukel mit der Oberseite nach oben.



⑮ Der Aufbau ist abgeschlossen und es kann geschaukelt werden.

Find us on   
facebook.com/smallfootlegler


 **LEGLER**

Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
www.smallfoot-legler.com

 **ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen!**

# Aufbauanleitung

## Nestschaukel Liegewiese



### Sicherheitsanweisungen

Der Abstand um die Schaukel herum sollte 4m betragen.

Ein Sturz auf eine harte Oberfläche kann zu schweren Verletzungen desjenigen führen, der die Schaukel benutzt.

Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es ordnungsgemäß aufgebaut ist.

Diese Schaukel darf nicht auf andere Weise, als die vorgesehene, verwendet werden.

Aufsicht durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

Erwachsene sollten sicherstellen, dass die Hängeleinen gesichert sind und sich nicht ineinander verheddern können.

Es ist wichtig, dass Erwachsene die Kinder darauf hinweisen:

- ▶ Sich angemessen zu kleiden, während sie die Schaukel benutzen (vermeiden sie Umhänge, Schals und andere locker sitzende Kleidung, die möglicherweise gefährlich ist)
- ▶ Sie sollten mit vollem Gewicht in der Mitte der Schaukel sitzen, wenn sie alleine schaukeln
- ▶ Wenn mehrere Kinder schaukeln, sollten leere Sitzflächen vermieden werden

Es ist wichtig, dass Erwachsene die Kinder darauf hinweisen, dass

- ▶ sie sich **nicht** zu dicht vor, hinter oder zwischen bewegenden Gegenständen gehen.
- ▶ sie **nicht** die Seile verdrehen, da dadurch die Beschaffenheit der Seile nachlassen kann.
- ▶ sie **nicht** aus der Schaukel steigen, während sie sich bewegt.
- ▶ sie **nicht** auf die Schaukel klettern, wenn sie nass ist.
- ▶ sie **nicht** zusätzliche Gegenstände an der Schaukel anbringen, die eine Strangulationsgefahr bedeuten könnten.
- ▶ sie **keinen** Fahrrad- oder Sporthelm tragen, während sie schaukeln.

### Pflege und Wartung der Schaukel

Die nachfolgenden Punkte sollten regelmäßig durch Erwachsene durchgeführt werden:

- ▶ Alle Schrauben festziehen.
- ▶ Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an den Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie diese, falls sie lose bzw. gebrochen sind oder fehlen.
- ▶ Überprüfen Sie alle beweglichen Teile (einschließlich des Schaukelsitzes) auf Verschleiß, Rost oder anderen Beeinträchtigungen. Bei Bedarf ersetzen Sie bitte einzelne Teile. Die Einzelteile, können beim lokalen Baumarkt gefunden werden.
- ▶ Überprüfen Sie die Metallteile auf Rost und übermalen sie die Flächen, falls notwendig mit einem nicht bleihaltigen Lack, der den EN71-Anforderungen entspricht.
- ▶ Wenn die Schaukel an einem Schaukelgerüst befestigt ist, ölen Sie alle metallischen und beweglichen Teile ein.
- ▶ Wenn die Schaukel an einem Ast befestigt ist, dann rechnen und prüfen Sie die Tiefe des Sandes oder Mulches unterhalb der Schaukel. Er sollte eine Mindesttiefe von 25 cm haben. Bei Bedarf füllen Sie ihn bitte auf.

Zweimal im Monat während der Spiel-Saison sollten Erwachsene:

- ▶ Überprüfen Sie, ob alle Teile festgeschraubt sind
- ▶ Überprüfen Sie alle Schutzabdeckungen an Rohren, Kanten und Ecken. Ersetzen Sie diese, wenn sie locker bzw. rissig sind oder fehlen.

Am Ende jeder Spielsaison, oder wenn die Temperatur unter 4°C fällt, sollten Erwachsene:

- ▶ die Schaukel abbauen.
- ▶ die Schaukel in einer trockenen Umgebung lagern

### Entsorgung der Schaukel

Um die Schaukel zu entsorgen, zerlegen Sie sie zuerst. Entsorgen Sie sie so, dass keine Gefahren davon ausgehen.

Die Schaukel entspricht der EN71 zur Verbrauchersicherheit für den hauseigenen Spielplatz.

Find us on   
facebook.com/smallfootlegler



Legler OHG small foot company  
Achimer Straße 7  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
www.smallfoot-legler.com