

Art. Nr. 12934

Heat pack Little Lion

Directions for use

Wärmekissen Little Lion

Gebrauchsanweisung

Coussin chauffant Little Lion


Notice d'utilisation

Cuscino termico Little Lion

Istruzioni per l'uso

Almohadilla térmica Little Lion

Instrucciones de uso



en Little Lion heat pack – Instructions for use

Remove the clay bead cushion from the plush toy.

Check the cushion for damage, dirt and moisture.

Only use the cushion if it is dry and undamaged.

Heat in the microwave at max. 800 W for max. 1 minute.

After heating, distribute the heat evenly by gently kneading or shaking the cushion.

Check the temperature before use. Only use when the cushion feels pleasantly warm and is not hot.

WARNING:

Do not overheat. Risk of burns.

Do not heat the complete plush toy.

Do not heat in an oven, grill or on radiators.

Allow to cool completely before reheating.

Use only under adult supervision.

Care:

Remove the clay bead cushion before cleaning.

Do not wash the clay bead cushion and keep it dry.

Clean the plush toy according to the care label.

Do not continue to use if damaged.

de Wärmekissen Little Lion – Anwendung

Tonperlenkissen aus dem Plüschtier entnehmen.

Kissen auf Beschädigungen, Verschmutzung und Feuchtigkeit prüfen.

Nur trockenes und unbeschädigtes Kissen verwenden.

In der Mikrowelle bei max. 800 W für max. 1 Minute erwärmen.

Nach dem Erwärmen die Wärme durch vorsichtiges Kneten oder Schütteln gleichmäßig verteilen.

Temperatur vor Gebrauch prüfen. Erst verwenden, wenn das Kissen angenehm warm und nicht heiß ist.

ACHTUNG:

Nicht überhitzen. Verbrennungsgefahr.

Nicht das komplette Plüschtier erwärmen.

Nicht im Backofen, Grill oder auf Heizkörpern erwärmen.

Vor erneutem Erwärmen vollständig abkühlen lassen.

Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Pflege:

Tonperlenkissen vor der Reinigung entfernen.

Tonperlenkissen nicht waschen und trocken halten.

Plüschtier gemäß Pflegekennzeichnung reinigen.

Bei Beschädigung nicht weiter verwenden.

fr Coussin chauffant Little Lion – Utilisation

Retirer le coussin de perles d'argile de la peluche.

Vérifier que le coussin n'est pas endommagé, sale ou humide.

Utiliser uniquement le coussin s'il est sec et non endommagé.

Chauffer au micro-ondes à max. 800 W pendant max. 1 minute.

Après le chauffage, répartir la chaleur uniformément en pétrissant ou en secouant doucement le coussin.

Vérifier la température avant utilisation. Utiliser uniquement lorsque le coussin est agréablement chaud et non brûlant.

ATTENTION :

Ne pas surchauffer. Risque de brûlure.

Ne pas chauffer la peluche complète.

Ne pas chauffer au four, au grill ou sur un radiateur.

Laisser refroidir complètement avant de réchauffer.

À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Entretien :

Retirer le coussin de perles d'argile avant le nettoyage.

Ne pas laver le coussin de perles d'argile et le garder au sec.

Nettoyer la peluche conformément à l'étiquette d'entretien.

Ne plus utiliser en cas de dommage.

it Cuscino termico Little Lion – Istruzioni per l'uso

Rimuovere il cuscino con perle di argilla dal peluche.

Controllare che il cuscino non presenti danni, sporco o umidità.

Utilizzare solo il cuscino asciutto e non danneggiato.

Riscaldare nel microonde a max. 800 W per max. 1 minuto.

Dopo il riscaldamento, distribuire il calore in modo uniforme impastando o scuotendo delicatamente il cuscino.

Controllare la temperatura prima dell'uso. Utilizzare solo quando il cuscino è piacevolmente caldo e non bollente.

AVVERTENZA:

Non surriscaldare. Rischio di ustioni.

Non riscaldare l'intero peluche.

Non riscaldare in forno, sul grill o su termosifoni.

Lasciare raffreddare completamente prima di riscaldare nuovamente.

Usare solo sotto la supervisione di un adulto.

Cura:

Rimuovere il cuscino con perle di argilla prima della pulizia.

Non lavare il cuscino con perle di argilla e mantenerlo asciutto.

Pulire il peluche secondo l'etichetta di manutenzione.

Non continuare a usare in caso di danni.

es Almohadilla térmica Little Lion – Instrucciones de uso

Retirar el cojín de perlas de arcilla del peluche.

Comprobar que el cojín no esté dañado, sucio ni húmedo.

Utilizar únicamente el cojín si está seco y no presenta daños.

Calentar en el microondas a máx. 800 W durante máx. 1 minuto.

Después de calentarlo, distribuir el calor uniformemente amasando o agitando suavemente el cojín.

Comprobar la temperatura antes de usar. Utilizar solo cuando el cojín esté agradablemente caliente y no esté demasiado caliente.

No calentar el peluche completo.

No calentar en el horno, grill ni sobre radiadores.

Dejar enfriar completamente antes de volver a calentar.

Usar solo bajo la supervisión de un adulto.

Cuidado:

Retirar el cojín de perlas de arcilla antes de la limpieza.

No lavar el cojín de perlas de arcilla y mantenerlo seco.

Limpiar el peluche según la etiqueta de cuidado.

No seguir utilizando en caso de daños.

ADVERTENCIA:

No sobrecalentar. Riesgo de quemaduras.

