



HAPPINESS IS MADE OF WOOD

3+

Art. Nr. 7489

Music Box Duck Dance

Directions for use

Spieluhr Ententanz

Gebrauchsanweisung

Boîte à musique Danse des canards


Notice d'utilisation

Carillon Ballo delle papere

Istruzioni per l'uso

Caja musical Baile de patos

Instrucciones de uso



CAUTION:

The toy is to be assembled by an adult.



CAUTION:

Assemblage par un adulte requis.



WARNING:

CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.



AVERTISSEMENT:

RISQUE DE SUFFOCATION





Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



Legler OHG small foot company
Achimer Straße 5
27755 Delmenhorst Germany

SMALL-FOOT.DE





x 1



x 2



WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.


1

180°




2

180°



=





HAPPINESS IS MADE OF WOOD

Legler OHG small foot company
Achimer Straße 5
27755 Delmenhorst Germany

SMALL-FOOT.DE

